

7. Dankzij intensief onderzoek kan de kleefindustrie uiterst emissiearme en oplosmiddelvrije (EC 1) producten aanbieden. Het feit dat het tapijt volledig moet worden gekleefd, is in geen geval in tegenspraak met onze strenge gezondheidsnormen.
8. Contacteer uw lijmleverancier voor de meest up-to-date informatie over de aanbevolen lijmtypes. De verwerkingsvoorschriften van de desbetreffende lijmfabrikanten moeten strikt opgevolgd worden. Een verhuislijm kan in geen geval voor het plaatsen van een gewoven tapijt gebruikt worden. De verluchtingstijd is afhankelijk van de hoeveelheid opgebrachte kleefstof, de omgevingstemperatuur en de ondergrond. Bij een normaal zuigende ondergrond kan het tapijt na een verluchtingstijd van ca. 5 à 10 min. in de kleefstof gelegd worden. Bij een zwak zuigende ondergrond moet iets langer gewacht worden.

9. Bij het plaatsen van een naad moet als volgt te werk gegaan worden:

- De twee banen moeten vooraf afzonderlijk gesneden worden (m.a.w.: niet over elkaar leggen en door de twee banen snijden!).
 - Er moet van bovenaan met een scherp mes gesneden worden. Voor een perfect sluitende naad moet het mes daarbij een beetje schuin gehouden worden.
 - In ieder geval moet er tussen de witte kettingdraden gesneden worden. Kopnaden moeten altijd vermeden worden.
 - Voor een mooie naad en om uitrafelen tegen te gaan, moeten de twee kanten met een koudlasmiddel (bijv. Roberts 8015-A oplosmiddelvrij universeel dichtingsmiddel voor tapijtnaden of een gelijkwaardig product) worden behandeld vooraleer de banen worden geplaatst. www.robertsconsolidated.com
10. Pas geplaatst tapijt kan in combinatie met de lijm een typische nieuwe geur hebben. Bij voldoende verluchting en verwarming verdwijnt deze geur binnen enkele dagen.
 11. Een gespannen plaatsing op ondertapijt is eveneens mogelijk en zal u een beter loopcomfort en een langere levensduur van het tapijt garanderen. Deze plaatsing moet gebeuren in overeenstemming met de vereisten beschreven in de norm BS 5325. Naden moeten gefixeerd worden door middel van een met textielvezel versterkte thermo-klevende band.
Voor het plaatsen van tapijt op een trap kan een neopreen contactlijm of een gespannen plaatsing worden aanbevolen.
 12. Het los plaatsen, zelfs in kleine ruimtes, is niet aan te bevelen en gebeurt op eigen risico. In kantoren raden we aan onder de bureaustoelen een bureelstoelonderlegger te gebruiken.